

Postavitev WDS povezave z usmerjevalniki Vigor



1. Kazalo

1. Kazalo	1
2. Na kratko o WDS	2
2.1 WDS Bridge	2
2.2 WDS Repeater	2
2.3 WDS Mixed mode	3
2.4 WDS Routing	3
3. Postavitev WDS bridge z dvema Vigor 2100G.	4
3.1 Nastavitev IP naslovov usmerjevalnikov	4
3.2 Nastavitev brezžične povezave	5
3.3 Šifriranje brezžične povezave	6
3.4 Nastavitve WDS povezave	8
3.5 Kako preverite, če WDS bridge povezava deluje?	10
4. Postavitev WDS Mixed mode z dvema Vigor 2100G ter z Vigor 2900VGi	11
4.1 Nastavitve IP naslovov usmerjevalnikov	12
4.2 Nastavitev brezžične povezave	14
4.3 Šifriranje brezžične povezave	15
4.4 Nastavitve WDS povezave	18
4.5 Kako preverite, če WDS mixed mode povezava deluje?	23
5. Zaključek	24

2. Na kratko o WDS

WDS (Wireless Distribution System) nam omogoča razžiritev območja brezžičnega omrežja ter delitev internetne povezave med dvema usmerjevalnika, ki sta povezana preko WDS povezave. Usmerjevalnik seveda mora podpirat WDS povezavo. Vigorji serije 2100G ter 2200G podpirajo **WDS Bridge**, Vigorji serije 2900G pa podpirajo **WDS Bridge** in **WDS Repeater**.

2.1 WDS Bridge

WDS Bridge postavimo, ko hočemo preko brezžične povezave povezati dve fizično ločeni omrežji. Uporabimo dva usmerjevalnika, ki podpirata WDS Bridge funkcijo. En usmerjevalnik dostopa do interneta, drugi služi kot bridge. Na obeh lokacijah je možna žična in brezžična povezava odjemalcev na usmerjevalnika. Oba usmerjevalnika uporabljata eno, skupno WAN povezavo.



2.2 WDS Repeater

WDS repeating uporabimo, ko hočemo povečati domet brezžičnega omrežja. Usmerjevalnik, ki ga nastavimo kot repeater postavimo znotraj dometa baznega usmerjevalnika, ki je povezan na internet. Na usmerjevalnik, ki je nastavljen kot repeater se lahko povezujejo vse brezžične naprave in tako je dosežena podvojitev dometa brezžičnega omrežja.



2.3 WDS Mixed mode

WDS Mixed mode uporabimo, ko hočemo preko brezžičnega omrežja povezati dve fizično ločeni omrežji, ampak sta brezžična usmerjevalnika predaleč narazen za postavitev WDS bridge povezave. V tem primeru med ta dva usmerjevalnika postavimo usmerjevalnik, ki ga nastavimo kot repeater. Tako brezžičnemu omrežju podaljšamo domet in s tem omogočimo WDS bridge. Brezžične naprave se lahko povezujejo na vse tri usmerjevalnike, tudi na repeater. Na internet je povezan le en usmerjevalnik, naprave pa lahko dostopajo do interneta preko vseh treh usmerjevalnikov.



2.4 WDS Routing

WDS routing uporabimo, ko hočemo **izolirati del omrežja z namenom povečanja varnosti**. Pri tem načinu, ki je znan tudi kot station mode onemogočimo WAN port drugega usmerjevalnika (Vigor 2100G) in namesto njega uporabimo brezžični vmesnik kot WAN povezavo. Vsi odjemalci (tako žični kot brezžični), ki se povezujejo na drugi usmerjevalnik so znotraj svojega zasebnega omrežja, zaščiteni z požarnim zidom. PCji iz prvega subneta 192.168.1.0 ne morejo komunicirati z PCji iz subneta 10.0.0.



3. Postavitev WDS bridge z dvema Vigor 2100G

Za postavitev WDS bridge povezave sem uporabil dva usmerjevalnika Vigor 2100G (http://www.telos.si/draytek/Vigor2100G.htm). Vigor 2100G podpira WDS bridge povezavo. Za razlago kako deluje WDS bridge si poglejte kratko razlago pod točko 2.1.

3.1 Nastavitev IP naslovov usmerjevalnikov

Pri WDS bridge povezavi morata biti IP naslova obeh usmerjevalnikov v istem območju. Jaz sem usmerjevalniku, ki je povezan na internet (v nadaljevanju **prvi usmerjevalnik**) pod LAN > LAN **TCP/IP and DHCP** nastavil **IP Address** na 192.168.1.1, **Subnet Mask** na 255.255.255.0. DHCP strežnik sem vključil (**Enable Server**) in pod **Start IP Address** vpisal 192.168.1.10. To pomeni, da bo usmerjevalnik odjemalcem, ki se bodo povezali v omrežje dodeljeval IP naslove od 192.168.1.10 naprej (prvemu, ki se bo povezal bo dodeljen naslov 192.168.1.10, drugemu 192.168.1.11 ...). **Gateway IP Address** je ponavadi IP naslov usmerjevalnika, se pravi v mojem primeru **192.168.1.1**. IP naslov usmerjevalnika, ki je na oddaljenem mestu in se povezuje preko WDS bridge povezave na prvi usmerjevalnik (v nadaljevanju **drugi usmerjevalnik**) sem pod **LAN > LAN TCP/IP and DHCP** nastavil **IP Address** na 192.168.1.2, **Subnet Mask** na 255.255.255.0. DHCP strežnik drugega usmerjevalnika sem izključil (**Disable Server**), saj bodo odjemalci, ki se bodo povezali na drugi usmerjevalnika.

Ethernet TCP/IP and DHCP Setup LAN IP Network Configuration **DHCP Server Configuration** For NAT Usage Enable Server ODisable Server IP Address : 192.168.1.1 C Enable Relay Agent ; 255.255.255.0 Start IP Address : 192.168.1.10 Subnet Mask ; 50 IP Pool Counts 192.168.1.1 Gateway IP Address DHCP Server IP Address for Relay Agent DNS Server IP Address Primary IP Address Secondary IP Address

LAN >> LAN TCP/IP and DHCP



IP nastavitve prvega usmerjevalnika

LAN >> LAN TCP/IP and DHCP

AN IP Network Conf	iguration	DHCP Server Configuration	on
or NAT Usage		◯ Enable Server ⊙ Disab	le Server
P Address	: 192.168.1.2	Relay Agent: O1st Subr	net
Subnet Mask	: 255.255.255.0	Start IP Address	: 192.168.1.10
		IP Pool Counts	: 50
		Gateway IP Address	: 192.168.1.2
		DHCP Server IP Address for Relay Agent	:
		DNS Server IP Address	
		Primary IP Address	:
		Secondary IP Address	:

IP nastavitve drugega usmerjevalnika

3.2 Nastavitev brezžične povezave

Nastavitve brezžičnega omrežja lahko nastavite pod Wireless LAN > General Settings. Pri nastavitvah usmerjevalnikov, ki jih hočemo povezati z WDS bridge se lahko SSID brezžičnega omrežja razlikuje, Mode in Channel pa morata biti ista.

Moje nastavitve so prikazane na spodnji sliki.

Wireless LAN >> General Setting	s
---------------------------------	---

Enable wireless LAN	
Mode :	Mixed(11b+11g) 🞽
Scheduler (1-15)	
SSID :	WDStest
Channel :	Channel 6, 2437MHz 💌
Hide SSID	
Long Preamble	

Nastavitve brezžične povezave za Vigor 2100G

Najprej je potrebno paziti, da je obkljukana možnost **Enable Wireless LAN**. Pod **Mode** sem izbral **Mixed(11b+11g)**, da se bodo lahko v brezžično omrežje povezovale tudi naprave, ki še ne podpirajo standarda IEEE 802.11g. **SSID** (ime brezžičnega omrežja) si izberite po svojem okusu. Pod **Channel** je potrebno izbreti kanal na katerem hočetemo, da deluje brezžično omrežje. Ponavadi je izbran šesti kanal, če pa je tam preveč motenj, lahko izberite katerega drugega.

3.3 Šifriranje brezžične povezave

Če nočete, da se odjemalci brez vašega dovoljenja povezujejo v vaše brezžično omrežje in uporabljajo vaš dostop do interneta, morate omejiti dostop, da se bodo v vaše omrežje lahko povezali le odjemalci, katerim dostop dovolite. To lahko naredite s šifriranjem.

Vigor 2100G podpira dve vrsti šifriranja, WEP ter WPA. Ker je WEP šifriranje relativno neučinkovito (uporabnik z malo boljšim poznavanjem brezžičnih omrežij ter z prosto dostopnim programom lahko z lahkoto odkrije ključ), priporočam WPA šifriranje. Le to šifriranje sem uporabil tudi sam.

Pri izbiranju vrste šifriranja je treba upoštevati tudi naprave, s katerimi se bodo uporabniki povezovali v brezžično omrežje. Starejše naprave ponavadi podpirajo le WEP šifriranje. Tako da, če se bodo uporabniki v vaše brezžično omrežje povezovali z starejšimi napravami, morate uporabiti WEP šifriranje.

Šifrirnje lahko nastavite v meniju Wireless LAN > Security Settings .

Pazite, da boste na obeh usmerjevalnikih nastavili enako vrsto šifriranja. Ključa sta lahko različna, vrsta šifiranja pa mora biti zaradi kasnejše postavitve WDS bridge enaka.

Moje nastavitve brezžične povezave so prikazane na spodnji sliki.

Wireless LAN >> Security Settings

Mode:	WPA/PSK Only
WPA:	
Туре:	Mixed(WPA+WPA2) ○ WPA2 Only
Pre-Shared Key(PSK)	
Type 8~63 ASCI or "0x655abcd	l character or 64 Hexadecimal digits leading by "Ox", for example "cfgsO1a2" .".
WEP:	
Encryption Mode:	64-Bit 💙
• Key 1 :	Jeleoladolelelelele
O Key 2 :	Appropriate provide a second
○ Key 3 :)debededededer
○ Key 4 :	3666666666666666
For 64 bit WEP Type 5 ASCII ch: "0x4142333132".	key aracter or 10 Hexadecimal digits leading by "0x", for example "AB312" or
For 128 bit WEF Type 13 ASCII cl "0123456789abc	> key haracter or 26 Hexadecimal digits leading by "0x", for example " or "0x30313233343536373839414243".

Nastavitev šifriranja brezžične povezave za Vigor 2100G

Pod **Mode** je potrebno določiti vrsto šifriranja. Jaz sem uporabil WPA šifriranje, zato sem izbral možnost **WPA/PSK Only**. Potem ostane samo še določitev tipa WPA šifriranja (uporabil sem Mixed (WPA+WPA2), ker WPA2 podpirajo le najnovejše naprave) ter vpis gesla (**Pre-Shared Key** (**PSK**)). Pre-Shared Key je potrebno vnesti v vsako napravo, ki se bo hotela povezati v brezžično omrežje usmerjevalnika.

PSK mora biti sestavljen iz vsaj 8 ter največ 64 ASCII znakov (črke in številke) ali iz 64 šestnajstiških števil z vodilno ničlo (npr. 0x655abcd ...).

Pri **WEP** šifriranju je potrebno pod **Encryption Mode** izbrati 64 ali 128 bitno šifriranje ter vpisati vsaj en ključ, ki ga bodo morale poznati naprave, ki se bodo hotele povezati v brezžično omrežje usmerjevalnika. Za 64 bitno šifriranje je ključ sestavljen iz 5 ASCII znakov ali iz 10 šestnajstiških števil z vodilno ničlo, za 128 bitno šifriranje pa je ključ sestavljen iz 13 ASCII znakov ali iz 26 šestnajstiških števil z vodilno ničlo.

3.4 Nastavitve WDS povezave

Priporočal bi vam, da pred postavitvijo WDS bridge povezave na obeh usmerjevalnikih nastavite ter preizkusite delovanje posameznih brezžičnih omrežij. Brezžični omrežji preizkusite z brezžičnimi napravami. Poudariti moram, da je WDS bridge povezava povsem ločena od obeh brezžičnih omrežij obeh usmerjevalnikov v katere se bodo kasneje povezovali odjemalci. Zato je najbolje, da že prej preizkusite delovanje brezžičnih omrežij obeh usmerjevalnikov, da ne boste reševali težav z brezžičnim omrežjem po nastavitvi WDS bridge povezave. Če je brezžična povezava delovala pred postavitvijo WDS bridge povezave, potem bo delovala tudi po postavitvi WDS bridge povezave.

WDS nastavimo pod menijem **Wireless LAN > WDS**. Ampak, da si olajšamo delo, najprej poglejmo pod **Wireless LAN > AP Discovery**.

Access Point List				
	BSSID	Channel	SSID	
	00:03:2F:18:57:28	12 AP185728		<u>~</u>
	00:11:09:9A:0A:25	6 default 6 WDStest		
				~
		Scan		
See <u>Sta</u>	tistics.			
Note : D router.	Ouring the scanning proce	ss (~5 seconds),	no station is allowed to c	onnect with the
	Add to WDS Settings	:		
	AP's MAC address	00 : 12 : 08	: 3C : A3 : 13	Add

Wireless LAN >> Access Point Discovery

Menu za odkrivanje dosegljivih dostopnih točk

Tukaj po pritisku na gumb **Scan** (včasih je potrebno gumb večkrat pritisniti, da pridete do rezultata) usmerjevalnik izpiše vse dostopne točke, ki so na voljo. Potem preprosto kliknete na dostopno točko s katero hočete vzpostaviti WDS bridge povezavo (v našem primeru hočemo vzpostaviti WDS povezavo z dostopno točko, katere SSID je **WDStest**) in kliknete **Add**. Po kliku na **Add** nas prestavi v meni **WDS**. Pod menijem **Bridge** lahko vidimo MAC naslov dostopne točke s katero hočemo vzpostaviti WDS bridge povezavo. Ta MAC naslov je posledica prejšnjega koraka (AP Discovery). Sedaj je potrebno še nastaviti **Mode, Security ter Bridge**. Jaz sem svojo WDS povezavo nastavil takole.

Wireless LAN >> WDS Settings

Mode: Bridge 💌	Bridge Enable Peer MAC Address
Security: Disable WEP Pre-shared Key WEP: Use the same WEP key set in <u>Security Settings.</u> Encryption Mode : 64-bit Key index : 1 The key index is fixed if the security mode is not "WEP Only". Key :	Enable Peer MAC Address Image: Image of the second stress of the second stre
Pre-shared Key: Type : TKIP Key : Type 8~63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits leading by "0x", for example "cfgs01a2" or "0x665abcd".	Link Status Note: The status is valid only when the peer also supports this function.

Nastavitev WDS povezave za Vigor 2100G

Pod **Mode** je potrebno izbrati vrsto WDS povezave. Tukaj je edina možnost **Bridge**. Ker ravno postavljamo WDS Bridge, nam možnost ustreza.

Pod Security izberemo vrsto šifriranja. Tukaj lahko ponovno izbiramo med WEP ali Pre-shared Key (WPA). Tukaj morate uporabiti enako vrsto šifriranja kot ste ga nastavili pod Wireless LAN > Security Settings. V nasprotnem primeru vas bo spletni vmesnik na to opozoril.

Ker sem za šifriranje brezžičnega omrežja uporabil WPA šifriranje, sem ga uporabil tudi tukaj. Pod **Pre-shared Key** vpišete ključ, ki je pri nastavitvi šifriranja WDS povezave enak za **oba** usmerjevalnika, ki ju hočemo povezati z WDS povezavo. Ta ključ se lahko razlikuje od tistega, ki ste ga uporabili pri šifriranju brezžične povezave (Wireless LAN > Security Settings). Pod menijem **Bridge** morate vpisati MAC naslov dostopne točke (v mojem primeru MAC naslov tistega Vigor 2100G, ki ga trenutno ne nastavljam – če nastavljam prvi usmerjevalnik, mora pod **Bridge** biti vnešen MAC naslov drugega usmerjevalnika) ter obkljukati možnost **Enable**, da omogočite povezavo z dostopno točko. Jaz sem MAC naslov dostopne točke prepišete iz prve strani spletnega vmesnika za Vigor2100G. Kje točno se nahaja informacija o MAC naslovu usmerjevalnika je prikazano na spodnji sliki.

Model Name Firmware Version Build Date/Time	: Vigor2100 : ∨2.5.7.1 : Wed Apr 2		
LAN		WAN	
MAC Address	: 00-50-7F-32-A3-D0	MAC Address	: 00-50-7F-32-A3-D1
IP Address	: 192.168.1.1	Connection	: PPPoE
Subnet Mask	: 255.255.255.0	IP Address	: 86.61.106.86
DHCP Server	: Yes	Default Gateway	: 213.250.19.90
		DNS	: 193.189.160.23
Wireless LAN			
MAC Address	: 00-12-0e-3c-9 <u>f-ce</u>		
Frequency Domain	: Europe		
Firmware Version	: v2.01.10.10.5.3		

Potem enak postopek ponovite na drugem usmerjevalniku. Razlikuje se samo MAC naslov

dostopne točke. Ostale nastavitve so enake kot pri prvem usmerjevalniku. Še posebej pazite, da bo enako nastavljeno šifriranje.

3.5 Kako preverite, če WDS bridge povezava deluje?

To lahko preverite s "pingom" usmerjevalnika.

Recimo, da ste z računalnikom povezani na drugi usmerjevalnik, katerega IP naslov je 192.168.1.2. Potem odprete **Command Prompt** (Start > Programs > Accesories > Command Prompt) in vpišete **ping 192.168.1.1**. S tem ukazom pošljete prvemu usmerjevalniku (katerega IP naslov je 192.168.1.1) paketek. Če vam usmerjevalnik vrne paketek (odgovor **Repy from ...**), potem je povezava v redu, če pa ga ne vrne (odgovor **Request timed out.**), potem je nekaj narobe z povezavo. Uspešen ping usmerjevalnika je prikazan na spodnji sliki.

```
Command Prompt
C:\Documents and Settings\Dejan>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
C:\Documents and Settings\Dejan>ping 192.168.1.5
Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.5:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Documents and Settings\Dejan>_
```

Če se vam po opisanem postopku WDS bridge povezave ne deluje, najprej še enkrat preglejte vse nastavitve, še posebej vsa gesla. Če povezava še vedno noče delovati, potem poizkusite nastaviti WDS bridge brez šifriranja in šifriranje vklopite po tem, ko imate že delujočo WDS bridge povezavo.

Če vam WDS bridge lepo deluje, z brezžično napravo pa se ne morete povezati v brezžično omrežje, potem po vsej verjetnosti naprava ne podpira vrsto šifriranja, ki ste jo nastavili v varnostnih nastavitvah vašega brezžičnega omrežja. To težavo lahko rešite tako, da prilagodite vrsto šifriranja (starejše naprave podpirajo le WEP šifriranje).

4. Postavitev WDS Mixed mode z dvema Vigor 2100G ter z Vigor 2900VGi

Za postavitev WDS Mixed mode povezave sem uporabil tri usmerjevalnike, dva Vigor 2100G (http://www.telos.si/draytek/Vigor2100G.htm), ki podpirata WDS bridge mode, ter en Vigor 2900VGi (http://www.telos.si/draytek/Vigor2900VGi.htm), ki poleg WDS bridge mode podpira tudi WDS repeater mode.

Pri postavitvi WDS Mixed mode sem uporabil že obstoječo WDS bridge povezavo, ki sem jo postavil pod točko 3 in ji povečal domet z repeaterjem (Vigor 2900VGi).

Za več informacij kako deluje WDS Mixed mode si poglejte kratko razlago pod točko 2.3.

4.1 Nastavitve IP naslovov usmerjevalnikov

Za postavitev WDS Mixed mode povezave je zaradi deljenja internetne povezave priporočljivo postaviti IP naslove vseh treh usmerjevalnikov na isto območje. Če so IP naslovi vseh treh usmerjevalnikov v istem območju, lahko do interneta, na katerega je priključen prvi usmerjevalnik, dostopajo vsi odjemalci, ki so priključeni na enega od treh usmerjevalnikov, ki so povezani med sabo z WDS Mixed mode povezavo.

Vendar za WDS Mixed mode povezavo ni nujno, da so IP naslovi vseh treh usmerjevalniki na istem območju. Jaz sem poizkusil z nastavitvijo IP naslova repeaterja na drugo območje (prvi usmerjevalnik (Vigor 2100G, ki je povezan na internet) je imel IP naslov 192.168.1.1, drugi usmerjevalnik (drugi Vigor 2100G) 192.168.1.2, repeater (Vigor 2900VGi) pa je imel IP naslov 192.168.2.3, maska podomrežja je bila pri vseh treh usmerjevalnikih nastavljena na 255.255.255.0). WDS Mixed mode povezava je lepo delovala, odjemalci, ki so bili priključeni na prvi ali drugi usmerjevalnik so lahko dostopali do interneta, odjemalci, ki so bili priključeni na repeater pa niso imeli dostopa do interneta.

Sam sem pri postavitvi WDS Mixed mode povezave hotel, da imajo odjemalci možnost povezave na internet na vseh treh usmerjevalnikih, ki so povezani z WDS Mixed mode povezavo. Zato sem IP naslove vseh treh usmerjevalnikov postavil v isto območje.

Usmerjevalnku, ki je povezan na internet (Vigor 2100G, v nadaljevanju **prvi usmerjevalnik**) sem pod LAN > LAN TCP/IP and DHCP nastavil IP Address na 192.168.1.1, Subnet Mask na 255.255.255.0. DHCP strežnik sem vključil (Enable Server) in pod Start IP Address vpisal 192.168.1.10. To pomeni, da bo usmerjevalnik odjemalcem, ki se bodo povezali v omrežje dodeljeval IP naslove od 192.168.1.10 naprej (prvemu, ki se bo povezal bo dodeljen naslov 192.168.1.10, drugemu 192.168.1.11 ...). Gateway IP Address je ponavadi IP naslov usmerjevalnika, se pravi v našem primeru 192.168.1.1.

Usmerjevalniku, ki sem ga nastavil kot repeater (Vigor 2900VGi, v nadaljevanju **repeater**) sem pod **LAN TCP/IP and DHCP Setup** nastavil **1 st IP Address** na 192.168.1.3, **1 st Subnet Mask** na 255.255.255.0. DHCP strežnik repeaterja sem izključil (**Disable Server**), saj bodo odjemalci, ki se bodo povezali na repeater dobili IP naslov od prvega usmerjevalnika.

IP naslov usmerjevalnika, ki je na oddaljenem mestu in se povezuje preko WDS Mixed mode na prvi usmerjevalnik (v nadaljevanju **drugi usmerjevalnik**) sem pod LAN > LAN TCP/IP and DHCP nastavil IP Address na 192.168.1.2, Subnet Mask na 255.255.255.0. DHCP strežnik drugega usmerjevalnika sem izključil (Disable Server), saj bodo odjemalci, ki se bodo povezali na drugi usmerjevalnik dobili IP naslov od prvega usmerjevalnika.

IP nastavitve vseh treh usmerjevalnikov so prikazani na spodnjih slikah.

LAN >> LAN TCP/IP and DHCP

AN IP Network Conf	iguration	DHCP Server Configuration	on
or NAT Usage		🗵 Enable Server 🔘 Disab	le Server
⊃ Address	: 192.168.1.1	CEnable Relay Agent	
ubnet Mask	: 255.255.255.0	Start IP Address	: 192.168.1.10
		IP Pool Counts	: 50
		Gateway IP Address	: 192.168.1.1
		DHCP Server IP Address for Relay Agent	:
		DNS Server IP Address	
		Primary IP Address	:
		Secondary IP Address	:

ОК

IP nastavitve prvega usmerjevalnika

LAN >> LAN TCP/IP and DHCP

AN IP Network Con	figuration	DHCP Server Configuration	on
or NAT Usage		◯ Enable Server ⊙ Disab	le Server
IP Address	: 192.168.1.2	Relay Agent: O1st Subn	iet
Subnet Mask	: 255.255.255.0	Start IP Address	: 192.168.1.10
		IP Pool Counts	: 50
		Gateway IP Address	: 192.168.1.2
		DHCP Server IP Address for Relay Agent	:
		DNS Server IP Address	
		Primary IP Address	:
		Secondary IP Address	:

IP nastavitve drugega usmerjevalnika

LAN IP Network Configu	Iration	DHCP Server Configuration	on
For NAT Usage		O Enable Server 💿 Disabl	le Server 🔾 Relay Agent
1st IP Address	: 192.168.1.3	Start IP Address	: 192.168.2.10
1st Subnet Mask	: 255.255.255.0	IP Pool Counts	: 50
For IP Routing Usage :	🔘 Enable 💿 Disable	Gateway IP Address	: 192.168.1.3
2nd IP Address	: 192.168.2.1	DHCP Server IP Address	
2nd Subnet Mask	: 255.255.255.0	for Relay Agent	
	2nd Subnot DHCP Sonvor	DNS Server IP Address	
		Primary IP Address	1
RIP Protocol Control	: Disable 💌	Secondary IP Address	:
		אר	

IP nastavitve repeaterja

4.2 Nastavitev brezžične povezave

Nastavitve brezžičnega omrežja pri Vigor 2100G lahko nastavite pod Wireless LAN > General Settings, pri 2900VGi pa pod Wireless LAN Setup > General Settings. Pri nastavitvah usmerjevalnikov, ki jih hočemo povezati z WDS Mixed mode se lahko SSID brezžičnega omrežja razlikuje, Mode in Channel pa morata biti ista. Moje nastavitve so prikazane na spodnjih dveh slikah.

Wireless LAN >> General Settings

Mode :	Mixed(11b+11g)
Scheduler (1-15)	
SSID :	WDStest
Channel :	Channel 6, 2437MHz 💌
Hide SSID	
Long Preamble	
SSID : wireless LAN Hide SSID : the scar Channel : select the Long Preamble : en otherwise, it reduces	Service Set ID. nning tool can't read the SSID when sniffing radio. frequency channel of wireless LAN. lable this only when meeting connectivity problems for some old 802.11b devices; the performance.

Nastavitve brezžične povezave za Vigor 2100G

General Setting (IEEE 802.11) ⇔ Enable Wireless LAN Mode: Mixed(11b+11g) 🔽 Scheduler (1-15) testRepeater SSID : Channel 6, 2437MHz Channel : ¥ Hide SSID Long Preamble Hide SSID: prevent SSID from being scanned. Long Preamble: necessary for some older 802.11b devices only (lowers performance). OK

Nastavitve brezžičnega omrežja za Vigor 2900 VGi

Najprej je potrebno paziti, da je obkljukana možnost **Enable Wireless LAN**. Pod **Mode** sem izbral **Mixed(11b+11g)**, da se bodo lahko v brezžično omrežje povezovale tudi naprave, ki še ne podpirajo standarda IEEE 802.11g. **SSID** (ime brezžičnega omrežja) si izberite po svojem okusu. Pod **Channel** si izerite kanal na katerem hočete, da deluje vaše brezžično omrežje. Ponavadi je izbran šesti kanal, če pa je tam preveč motenj, si izberite katerega drugega.

4.3 Šifriranje brezžične povezave

Če nočete, da se odjemalci brez vašega dovoljenja povezujejo v vaše brezžično omrežje in uporabljajo vaš dostop do interneta, morate omejiti dostop, da se bodo v vaše omrežje lahko povezali le odjemalci katerim dostop dovolite. To lahko naredite s šifriranjem.

Vigor 2100G ter Vigor 2900VGi podpirata dve vrsti šifriranja, WEP ter WPA. Ker je WEP šifriranje relativno neučinkovito (uporabnik z malo boljšim poznavanjem brezžičnih omrežij ter z prosto dostopnim programom lahko z lahkoto odkrije ključ), priporočam WPA šifriranje. Le to šifriranje sem uporabil tudi sam.

Pri izbiranju vrste šifriranja je treba upoštevati tudi naprave, s katerimi se bodo uporabniki povezovali v brezžično omrežje. Starejše naprave ponavadi podpirajo le WEP šifriranje. Tako da, če se bodo uporabniki v vaše brezžično omrežje povezovali z starejšimi napravami, morate uporabiti WEP šifriranje.

Šifriranje brezžične povezave lahko pri Vigor 2100G nastavite v meniju **Wireless LAN > Security Settings**, pri Vigor 2900VGi pa v meniju **Wireless LAN Setup > Security Settings**. Pazite, da boste na vseh usmerjevalnikih nastavili enako vrsto šifriranja. Ključi so lahko različni, vrsta šifiranja pa mora biti zaradi kasnejše postavitve WDS Mixed mode enaka.

Wireless LAN >> Security Settings

Mode:	WPA/PSK Only
WPA:	
Туре:	Mixed(WPA+WPA2) ○ WPA2 Only
Pre-Shared Key(PSK)	
or "Ox655abcd	.".
WEP:	
Encryption Mode:	64-Bit 💙
● Key 1 :	stadalatatatatatatatat
O Key 2 :	Nadalalalalalalalalalala
◯ Key 3 :	Haddaladaladaladak -
◯ Key 4 :	statutetetetetetetetetetetetetetetetetete
For 64 bit WEP Type 5 ASCII ch "0x4142333132" For 128 bit WEI	key aracter or 10 Hexadecimal digits leading by "0x", for example "AB312" or P key

OK Cancel

Nastavitev šifriranja brezžične povezave za Vigor 2100G

Security Settings		
Mode:	WPA/PSK Only	
Set up <u>RADIUS Server</u> if 802 WPA:	.1x is enabled.	
Туре:	Mixed(WPA+WPA2) O WPA2 Only	
Pre-Shared Key(PSK)	Jalabalabalabalak	
Type 8~63 ASCII character or 64 "0x655abcd".	Hexadecimal digits leading by "0x", for example "cfgs01a2" or	
WEP:		
Encryption Mode:	64-Bit 💌	
Use	WEP Key	
Key 1 :	Haladalalalalalalalalala	
О Кеу 2 :	skoladalalalalalalala	
О Key 3 :	Jelelelelelelelelelelelele	
O Key 4 :	Jalalalalalalalalalalala	
For 64 bit WEP key Type 5 ASCII character or 10 Hexadecimal digits leading by "0x", for example "AB312" or "0x4142333132". For 128 bit WEP key Type 13 ASCII character or 26 Hexadecimal digits leading by "0x", for example "0123456789abc" or "0x30313233343536373839414243".		
	OK Cancel	

Nastavitve šifriranja brezžične povezave za Vigor 2900 VGi

Pod **Mode** je potrebno določiti vrsto šifriranja. Jaz sem uporabil WPA šifriranje, zato sem izbral možnost **WPA/PSK Only**. Potem ostane samo še določitev tipa WPA šifriranja (uporabil sem Mixed (WPA+WPA2), ker WPA2 podpirajo le najnovejše naprave) ter vpis gesla (**Pre-Shared Key** (**PSK**)). Pre-Shared Key je potrebno vnesti v vsako napravo, ki se bo hotela povezati v brezžično omrežje usmerjevalnika.

PSK mora biti sestavljen iz vsaj 8 ter največ 64 ASCII znakov (črke in številke) ali iz 64 šestnajstiških števil z vodilno ničlo (npr. 0x655abcd ...).

Pri **WEP** šifriranju pa morate pod **Encryption Mode** izbrati 64 ali 128 bitno šifriranje ter vpisati vsaj en ključ, ki ga bodo morale poznati naprave, ki se bodo hotele povezati v brezžično omrežje usmerjevalnika. Za 64 bitno šifriranje je ključ sestavljen iz 5 ASCII znakov ali iz 10 šestnajstiških števil z vodilno ničlo, za 128 bitno šifriranje pa je ključ sestavljen iz 13 ASCII znakov ali iz 26 šestnajstiških števil z vodilno ničlo.

4.4 Nastavitve WDS povezave

Priporočal bi vam, da pred postavitvijo WDS Mixed mode povezave, na vseh usmerjevalnikih nastavite ter preizkusite delovanje posameznih brezžičnih omrežji. Brezžična omrežja preizkusite z brezžičnimi napravami. Poudariti moram, da je WDS Mixed mode povezava povsem ločena od brezžičnih omrežij usmerjevalnikov v katere se bodo kasneje povezovali odjemalci. Zato je najbolje, da že prej preizkusite delovanje brezžičnih omrežij usmerjevalnikov, da ne boste reševali težav z brezžičnim omrežjem po končani nastavitvi WDS Mixed mode povezave. Če je brezžična povezava delovala pred postavitvijo WDS Mixed mode povezave, potem bo delovala tudi po postavitvi WDS Mixed mode povezave.

Potek nastavitev je bil tak, da sem prvi usmerjevalnik (Vigor 2100G, ki je povezan na internet) v Wireless LAN > WDS nastavili kot bridge, vpisal pa sem MAC naslov repeaterja in ne drugega Vigorja 2100G, kot sem naredili pri WDS bridge povezavi. Enako sem naredili z drugim usmerjevalnikom. Repeater (Vigor 2900VGi) pa sem pod Wireless LAN Setup > WDS nastavili kot repeater, ter pod meni Repeater vpisali naslova obeh usmerjevalnikov s katerimi sem hotel vzpostaviti WDS Mixed mode povezavo.

4.4.1 Nastavitev WDS Mixed mode povezave za Vigor 2100G

Da si olajšamo delo pri iskanju MAC naslova repeaterja, najprej poglejmo pod rubriko **Wireless** LAN > AP Discovery.

Access Point List					
	BSSID	Channel	SSID		
	00:03:2F:18:57:28 00:11:09:9A:0A:25 00:12:0E:3C:A3:13	12 AP185728 6 default 6 WDStest			
	100:12:08:28:81:50	, 6 testkepeat	er		
				~	
		Scan			
See <u>Sta</u>	tistics.				
Note : D router.	uring the scanning proce	ss (~5 seconds),	no station is allowed to c	onnect with the	
	Add to WDS Settings	:			N
	AP's MAC address	00 : 12 : 08	:2B:81:5C	Add	43

Spisek vseh dostopnih točk, ki so na voljo

Pod to rubriko po pritisku na gumb **Scan** (včasih je potrebno gumb večkrat pritisniti, da pridete do rezultata) usmerjevalnik izpiše vse dostopne točke, ki so na voljo. Potem preprosto kliknete na dostopno točko s katero hočete vzpostaviti WDS Mixed mode povezavo (v našem primeru hočemo vzpostaviti WDS povezavo z repeaterjem, katerega SSID je **testRepeater**) in kliknete **Add**. Po kliku na **Add** nas prestavi v meni **WDS**. Pod menijem **Bridge** lahko vidimo MAC naslov

repeaterja. Sedaj je potrebno še nastaviti **Mode, Security ter Bridge**. Jaz sem svojo WDS povezavo nastavil takole.

WDS	Settings
	Settings

Mode: Bridge Security: Oisable WEP Pre-shared Key WEP: Use the same WEP key set in Security Settings. Encryption Mode 64-bit Mode Key index 1 Mode 1 Mode Method Me	Bridge Enable Peer MAC Address Image: Ima	
Type : TKIP	this function.	
Кеу : жижининин		
Type 8~63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits leading by "0x", for example "cfgs01a2" or "0x655abcd".		
OK Clear Cancel		

Pod Mode je potrebno izbrati vrsto WDS povezave. Tukaj izberemo možnost Bridge.

Pod Security izberemo vrsto šifriranja WDS povezave. Tukaj lahko ponovno izbiramo med WEP ali Pre-shared Key (WPA). Tukaj morate uporabiti isto vrsto šifriranja kot ste ga nastavili pod Wireless LAN > Security Settings. V nasprotnem primeru vas bo spletni vmesnik na to opozoril. Ker sem za šifriranje brezžičnega omrežja uporabil WPA šifriranje, sem ga uporabil tudi tukaj. Pod Pre-shared Key vpišete ključ, ki je pri nastavitvi šifriranja WDS povezave enak za vse usmerjevalnike, ki jih hočemo povezati z WDS Mixed mode povezavo. Ta ključ se lahko razlikuje od tistega, ki ste ga uporabili pri šifriranju brezžične povezave (Wireless LAN > Security Settings). Pri meniju Bridge morate vpisati MAC naslov usmerjevalnika, ki je nstavljen kot repeater ter obkljukati možnost Enable, da le to omogočite. Jaz sem MAC naslov dobili s pomočjo AP Discovery, tako da ročno vpisovanje ni bilo potrebno.

MAC naslov repeaterja (v mojem primeru Vigor 2900VGi) je možno najti v meniju **Wireles LAN Setup**. Kje točno je napisan MAC naslov je prikazano na spodnji sliki.

Wireless LAN Infomation	n	\$
MAC Address :	00-12-0e-2b-81-5c	
Frequency Domain :	Europe	
Firmware Version :	v2.01.10.10.5.3	
Detailed Settings		
• General Settings		
Security Settings		
Access Control		
• WDS Settings		
• Access Point Discover	Y	
• Station List		
Station Rate Control		

MAC naslov, ki je vpisan v obeh Vigor 2100G

Povsem enak postopek ponovite na drugem Vigor 2100G. Nastavitve so popolnoma enake (še posebej MAC naslov za **Bridge** ter **Pre-shared Key**)

4.4.2 Nastavitev WDS Mixed mode povezave za Vigor 2900G

Da si olajšate delo pri iskanju MAC naslova repeaterja, najprej poglejte pod rubriko **Wireless LAN Setup > Acces Point Discovery**.

Access Point List	$\langle \Rightarrow$
BSSID Channel SSID	
00:03:2F:18:57:28 12 AP185728 00:11:09:9A:0A:25 6 default 00:12:0E:3C:A3:13 6 WDStest	
00:12:0E:3C:9F:CE 6 WDStestJeKul	
Scan	
Note: Only APs operating in the same channel will be found.	
Add to <u>WDS Settings</u> :	
AP's MAC address 00 : 12 : 0E : 3C : 9F : CE Add	

Spisek vseh dostopnih točk, ki so na voljo

Pod to rubriko po pritisku na gumb **Scan** (včasih je potrebno gumb večkrat pritisniti, da pridete do rezultata) usmerjevalnik izpiše vse dostopne točke, ki so na voljo. Potem preprosto kliknete na dostopno točko s katero hočete vzpostaviti WDS Mixed mode povezavo (v našem primeru hočemo vzpostaviti WDS povezavo z dostopnima točkama, ki imajo SSID **WDStest** ter **WDStestJeKul**) in kliknete **Add**. Po kliku na **Add** nas prestavi v meni **WDS**.

Meni se je zgodilo, da se je MAC naslov dostopnih točk zapisal pod meni **Bridge**. Ampak, ker hočemo postaviti repeater najprej pod **Mode** izberemo **Repeater**, ter ročno prepišemo MAC naslov pod meni **Repeater**.

Postopek iskanja dostopnih točk je potrebno ponoviti dvakrat, da dobimo MAC naslova obeh usmerjevalnikov s katemi hočemo vzpostaviti WDS Mixed mode povezavo (v naše primeru MAC naslova obeh Vigor 2100G).

MAC naslove obeh Vigor 2100G lahko vnesemo tudi ročno. Pri Vigor 2100G je MAC naslov naveden na prvi strani spletnega vmesnika. Točno mesto je prikazano na spodnji sliki.

System Status

Model Name	: Vigor2100 series
Firmware Version	: v2.5.7.1
Build Date/Time	: Wed Apr 26 15:58:22.81 2006

LAN		WAN	
MAC Address	: 00-50-7F-32-A3-D0	MAC Address	: 00-50-7F-32-A3-D1
IP Address	: 192.168.1.1	Connection	: PPPoE
Subnet Mask	: 255.255.255.0	IP Address	: 86.61.106.86
DHCP Server	: Yes	Default Gateway	: 213.250.19.90
		DNS	: 193.189.160.23

Wireless LAN	
MAC Address	: 00-12-0e-3c- <u>9f-ce</u>
Frequency Domain	: Europe
Firmware Version	: v2.01.10.10.5.3

MAC naslov, ki ga potrebujemo pri nastavitvi WDS povezave

Sedaj je potrebno nastaviti le še šifriranje. Moje nastavitve so prikazane na spodnji sliki.

WDS Settings	\Leftrightarrow
Mode: Repeater 💌	Bridge Enable Peer MAC Address
Security: O Disable O WEP O Pre-shared Key	
WEP: Use the same WEP key set in <u>Security</u> <u>Settings</u> . Encryption Mode : <u>64-bit</u>	Image: Second
Key index : 1 The key index is fixed if the security mode is not "WEP Only". Key :	Repeater Enable Peer MAC Addess ✓ 00 :12 :0E :3C :9F :CE ✓ 00 :12 :0E :3C :A3 :13
The key format is the same as the one used in <u>Security Settings</u> .	Access Point Function:
Pre-shared Key: Type : TKIP Key : ************************************	Status: Send "Hello" message to peers. Link Status Note: The status is valid only when the peer also supports this function.
ОК	Clear

Nastavitve šifriranja repeaterja

Pod Security izberemo vrsto šifriranja WDS povezave. Tukaj lahko ponovno izbiramo med WEP ali Pre-shared Key (WPA). Tukaj morate uporabiti isto vrsto šifriranja kot ste ga nastavili pod Wireless LAN Setup > Security Settings. V nasprotnem primeru vas bo spletni vmesnik na to opozoril.

Ker sem za šifriranje brezžičnega omrežja uporabil WPA šifriranje, sem ga uporabil tudi tukaj. Pod **Pre-shared Key** vpišete ključ, ki je pri nastavitvi šifriranja WDS povezave enak za **vse** usmerjevalnike, ki jih hočemo povezati z WDS povezavo. Ta ključ se lahko razlikuje od tistega, ki ste ga uporabili pri šifriranju brezžične povezave (Wireless LAN > Security Settings). S tem je WDS Mixed mode povezava nastavljena.

4.5 Kako preverite, če WDS mixed mode povezava deluje?

To lahko preverite s "pingom" usmerjevalnikov.

Recimo, da ste z računalnikom povezani na prvi usmerjevalnik, katerega IP naslov je v mojem primeru 192.168.1.1. Potem odprete **Command Prompt** (Start > Programs > Accesories > Command Prompt), in vpišete **ping 192.168.1.2**. S tem ukazom pošljemo drugemu usmerjevalniku (katerega IP naslov je 192.168.1.2) paketek. Če nam usmerjevalnik vrne paketek (odgovor **Repy from ...**), potem je povezava v redu, če pa ga ne vrne (odgovor **Request timed out**), potem je nekaj narobe z povezavo.

Potem preverimo, če je dosegljiv tudi repeater. To naredite tako, da v Command prompt vpištete **ping 192.168.1.3** (192.168.1.3 je v mojem primeru IP naslov repeaterja). Če vam usmerjevalnik vrne paketek je WDS Mixed mode povezava pravilno nastavljena.

Command Prompt - 🗆 × Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms C:\Documents and Settings\sandi>ping 192.168.1.2 Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=5ms Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=7ms Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=5ms TTL Ping statistics for 192.168.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms Lost = 0 (0% loss), C:\Documents and Settings\sandi>ping 192.168.1.3 Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=3ms bytes=32 time=2ms bytes=32 time=3ms bytes=32 time=2ms Reply Ping statistics for 192.168.1.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms C:\Documents and Settings\sandi>

Test delovanje WDS Mixed mode povezave

Če se vam po opisanem postopku WDS Mixed mode povezava ne deluje, najprej še enkrat preglejte vse nastavitve, še posebej vsa gesla. Če povezava še vedno noče delovati, potem poizkusite nastaviti WDS Mixed mode brez šifriranja in šifriranje vklopite po tem, ko imate že delujočo WDS Mixed mode povezavo.

Če vam WDS Mixed mode lepo deluje, z brezžično napravo pa se ne morete povezati v brezžično omrežje, potem po vsej verjetnosti naprava ne podpira vrsto šifriranja, ki ste ga nastavili v varnostnih nastavitvah vašega brezžičnega omrežja. To težavo lahko rešite tako, da prilagodite vrsto šifriranja (starejše naprave podpirajo le WEP šifriranje).

5. Zaključek

Stvari, ki so opisane v tem sestavku so preizkušene in zelo dobro delujejo z strojno opremo, ki je uporabljena v vodiču. Upam, da je vodič komu pomagal pri postavljanju svojega brezžičnega omrežja.

Za kakršne koli informacije ali kritike sem dosegljiv na dejan.stimpfelj@telos.si.